



Автомат защиты встраивается опционально. Если автомат защиты не встроен, на его месте расположен 4-полюсной шиндержатель Woehner.

Если автомат защиты не встроен в котел, его обязательно необходимо использовать при монтаже. При отсутствии автомата защиты теряется гарантия.

Тип и толщина кабеля зависит от требований местного предприятия энергоснабжения и от длины кабеля.

Переключка X1 - для системы электроподключения TN. Если Вы используете систему TT - переключку X1 необходимо убрать.

Электропитание
3 x 380 V, 50 Hz
P=44 kW
In = 67 A

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 01** плавкий предохранитель Wikman 2,5A
- S1** главный выключатель с лампочкой-индикатором
- ts** защитный температурный ограничитель
- tr** температурный регулятор
- H1** лампочка-индикатор наличия воздуха в котле
- H2** лампочка-индикатор работы
- S2** выключатель II ступ. с ламп.-индикатором
- S3** выключатель III ступ. с ламп.-индикатором
- NS** реле датчика воздуха
- Ens** датчик воздуха (уровень воды)
- Kxxx** контакторы
- FID** автомат защиты
- e101** главный предохранитель
- fx** предохранители
- Gx** нагревательные элементы

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ UDZ 44 В
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ